

光控器V2S PRO
小程序使用教程

手机操控 无需下载

目录：

P2-P11　连接设备及设置

P12-P16　场景控制功能操作方法

P17-P19　场景定时功能操作方法

连接设备及设置







STEP1：通过实益达公众号菜单栏打开微信小程序，点击连接设备。



STEP2：点击“ 开始搜索”，小程序会搜索附件所有实益达光环境控制器的设备.。选择名称为“SSEv2”的设备连接





STEP3：输入密码之后才能连接设备，密码123432，成功后会收到连接成功的提示。



STEP4：点击“主页”,点击设置光控器时间 即可同步时间


场景控制功能操作方法



Step1：打开小程序主页，点击 “设置灯具分组”



1、选择任一分组数字




2、用开关关灯3秒，再开灯


3、10秒内按下确定

4、灯具会闪烁一次
10秒内关闭这些灯





5、按灯具开关开灯



6、若不止一路灯具
按照以上操作完成其他组灯对码
最多可设置9个分组

Step2：以上操作为APP灯具对码及分组设置，请按序号顺序操作，最多**设置9个分组，**设置完本场景内所有灯具分组后进入下一操作





灯具控制图标

STEP3：点击“灯具控制”图标，里面有亮度和色温的定量功能，可分组设置，也可选择ALL组统一设置，如下图。



Step4：点开 “情景设置”，进入情景设置界面



场景组设置



Step5：点击任一场景（A-H）的“场景组设置”后，弹出9组亮度色温设置页，根据场景进行设置。可提供8种情景设置。

定时功能操作方法





STEP1：点击闹钟，进入闹钟→亮度色温页面。





1 4



2

3



STEP2： 点击添加，进入添加闹钟页面。调整亮度/色温/时间/日期（日期可多选），闹钟添加完后需要点击设置按钮，即可完成定时场景的设定。
按如上序号顺序操作




左滑

* 日期循环和时间循环都可以进行设置；左滑单个闹钟可以进行删除。





Step3：切换至闹钟→场景页，点击添加





Step4：设定闹钟时间、日期、选择场景，定时场景设定完毕

*小程序最多支持10个场景闹钟。设置场景闹钟时，需要提前在光环境控制器中设定场景。

THE END

THANKS